

## 取扱説明書 オイルポンプ

品番：＃ 3 7 1 2 0 0 0 0    型式：H S K 0 0 1

### ●注意事項

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①ポンプの矢印方向に従い、吸入側、吐出側を確認して、使用して下さい。矢印の反対方向にオイルを吸い上げる事が出来ません。
- ②ポンプの矢印を上方向に向けて使用して下さい。ポンプの矢印が下方向に向いていると、内部の弁の角度により吸わない場合があります。
- ③吐出側ホースを人に向けて使用しないで下さい。
- ④車輛に使用する場合は、車輛側の吸入ホースを燃料タンクの奥まで差し込まないで下さい。抜けなくなる恐れがあります。
- ⑤高温の液体を吸わないで下さい。
- ⑥薬品等には使用しないで下さい。
- ⑦使用後はポンプ内部に残留した液体を全て抜いてから、保管して下さい。
- ⑧ゴミ等の異物が混入している液体には使用しないで下さい。
- ⑨車輛の燃料タンクの口の形状に合わない場合は、無理に使用しないで下さい。
- ⑩可燃性物質の液体に使用する場合、火の気の無い場所で使用して下さい。

株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800